Profoon®

Mode d'emploi PM-777

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 2 27-11-2013 16:21:28

La plus part des fonctions de ce téléphone ne fonctionnent pas ou les paramètres ne sont pas sauvegardés sans cette carte SIM. Ce mode d'emploi est basé sur le fait que vous avez déjà placé la carte SIM selon le guide d'installation.

- Dans le chapitre 1 il y a de diverses des notions qui sont expliquées qui concerne (raient) votre téléphone mobile.
- Chapitre 2 donnes des indications de sécurité pour ce téléphone.
- Chapitre 3 donnes une description de votre téléphone, les différentes touches et le chargeur de bureau.
- Comment se servir et installer les différentes fonctions sont décrits dans le chapitre 4 jusqu'à 11.
- Les spécifications sont décrites dans le chapitre 14.

1 NOTIONS

Provider :
‘Provider’ est une autre dénomination pour ‘la société de téléphone’. Sur les papiers livrés avec la carte SIM et/ou sur la carte SIM même vous trouverez via quel provider vous téléphonez.

Carte SIM :
Une carte SIM (‘subscriber Identity Module’) est une petite carte avec une puce dedans. Le numéro de téléphone avec lequel vous téléphonez se trouve dans cette puce ainsi vous pouvez sauvegarder les numéros des téléphones et les messages SMS afin que vous puissiez prendre cet information avec quand vous mettez la carte SIM dans un autre téléphone.

Les cartes SIM peuvent être livrées avec le téléphone ou vous pouvez les acheter à part. La carte SIM et le provider sont liés.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 4 27-11-2013 16:21:28

Libre de SIM-Lock :

Le téléphone est libre de SIM-LOCK. Ceci implique que le téléphone n'est pas lié à la carte SIM d'un certain provider, mais que vous êtes libre dans votre choix de société de téléphone.

Code PIN / Code PUK :

Chaque carte SIM peut être sécurisée avec un code PIN. Avec ce code PIN vous pouvez éviter que d'autres personnes non permises téléphonent avec votre téléphone. Le code PIN est mentionné sur les documents livrés avec la carte SIM si celui-ci à déjà été activé par le provider.

Vous pouvez modifier le code PIN. La carte SIM se bloquera si vous avez encodé 3 fois un mauvais code PIN. Maintenant vous devez introduire le code PUK de la carte SIM pour à nouveau libérer la carte. Le code PUK est également mentionné sur les documents de votre provider livrés avec la carte SIM.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 5 27-11-2013 16:21:28

Pre-paid ou abonnement :

Pre-paid ou abonnement a un rapport avec lequel vous payer votre facture. En bref: avec pre-paid vous payez d'avance, avec un abonnement vous payez par après.

Cette forme de paiement est liée à votre carte SIM. Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

VoiceMail :

VoiceMail est une fonction de répondeur qui vous est offert par votre provider. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas prendre l'appel, les personnes qui vous téléphonent peuvent ainsi vous laisser un message.

Consultez le helpdesk de votre provider concernant les possibilités.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 6 27-11-2013 16:21:28

2 INDICATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2.1 Important

Le non-respect de ce mode d'emploi peut mener à des lésions ou des endommagements de l'appareil. Lisez attentivement le mode d'emploi, surtout les indications de sécurité, avant que vous utilisez l'appareil et gardez le soigneusement pour le cas où vous l'auriez encore besoin. Si vous prêtez l'appareil à une tierce personne donnez-lui aussi le mode d'emploie avec.

Placez d'abords la carte de votre provider dans le téléphone, voir le manuel démarrage rapide. Il n'est pas possible de régler ou d'utiliser le téléphone sans une carte SIM.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 7 27-11-2013 16:21:28

2.2 Avertissements

Les avertissements suivants doivent être pris en compte pour éviter de possibles lésions de l'utilisateur ou de tierces personnes.

- Dans différents pays peuvent valoir des règlements divergents pour l'utilisation des téléphones mobiles (par expl. lors de la conduite en voiture, dans les hôpitaux, aux stations service ou dans les avions). Prenez en compte la législation d'utilisation du téléphone mobile en vigueur dans votre pays. Éteignez l'appareil si l'utilisation n'est pas permise ou s'il y a des situations dangereuses ou si des perturbations peuvent surgir.
- Utilisez l'appareil uniquement selon sa destination.
- Utilisez l'appareil seulement à des endroits où vous pouvez téléphoner sans danger.
- N'utilisez pas le téléphone à des endroits où se n'est pas permit ou interdit. (Hôpitaux, avions, stations service, etc.)

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 8 27-11-2013 16:21:28

- N’utilisez de préférence pas le téléphone à des endroits où d’autres pourraient être dérangés. (Théâtre, cinéma, etc.)
- Utilisez uniquement l’adaptateur et la batterie original du fabriquant. Lors de l’utilisation d’une batterie inadéquate ou mauvaise il existe un danger d’explosion.
- La batterie ne peut pas être ouverte ni exposée à un feu.
- Des appareils médicaux peuvent être influencés lors de leur utilisation. Les fabriquant de pacemakers conseillent une distance de 20cm entre les appareils si le téléphone mobile est allumé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure.
- Consultez un médecin avant de continuer d’utiliser le téléphone mobile si vous soupçonnez qu’une perturbation est survenue entre le téléphone et un appareil médical.
- Prenez garde que de petits enfants ne jouent pas avec l’appareil ou l’emballage (danger d’asphyxie).
- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance quand il est raccordé au courant.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 9 27-11-2013 16:21:28

- Le téléphone n’est pas en jouet; tenez le donc hors de portée de (petits) enfants.
- L’accu contient des produits toxiques. Faites attention que des enfants n’enlèvent pas l’accu du téléphone et le mettent dans leurs bouche.
- Une carte SIM est un petit objet. Faites attention que des enfants ne la retirent pas du téléphone et l’avalent.
- Votre téléphone mobile est prévu pour des appareils auditifs. Des perturbations peuvent intervenir lors de l’utilisation de votre téléphone avec des appareils auditifs plus anciens. Rendez vous à votre magasin d’appareil auditif si vous entendez un bruit sourd avec certains appareils auditifs.
- Le téléphone est un appareil de précision. Ne laissez jamais tomber le téléphone et rangez-le sur une place sure quand vous ne l’utilisez pas.
- Le téléphone n’est pas étanche. Faites attention que le téléphone ne soit pas

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 10 27-11-2013 16:21:28

en contact avec de l'eau.

- Evitez des températures extrêmement hautes ou basses. Ne laissez jamais le téléphone dans par expl une voiture qui n'est pas protégée du soleil.
- L'appareil peut uniquement être ouvert pour changer la batterie ou la carte SIM. Il n'est pas permis de modifier l'appareil. Ceci mène à une expiration de la licence d'utilisation et de la garantie.
- L'appareil peut causer des perturbations à proximité de télévisions, radios et autres appareils électroniques.
- Il est conseillé de retirer l'accu du téléphone si celui-ci n'est pas utilisé pendant un long moment.
- Vous ne pouvez jamais déposer l'accu sur une surface métallique afin d'éviter des courts circuits.
- Nettoyez le téléphone uniquement avec une linguette douce et légèrement humide. N'utilisez en aucun cas des produits récurant ou chimiques.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 11 27-11-2013 16:21:28

2.3 Contenu de la livraison

- Téléphone mobile
- Batterie
- Adaptateur d'alimentation
- Chargeur
- Mode d'emploi
- Manuel démarrage rapide

2.4 Indications pour l'écoulement

- Les emballages peuvent être réutilisés ou être conduit vers le cycle de matière première. Jetez le matériel d'emballage dont vous n'avez plus usage selon la manière prescrite. Nous vous conseillons quand-même de le conserver afin qu'il peut être transporté dans en emballage adéquate. Contactez immédiatement le commerçant si vous constatez des endommagements de transport lors du déballage.
- Cet appareil ne peut être jeté avec les

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 12 27-11-2013 16:21:29

déchets ménagés. Chaque utilisateur est obligé de remettre tous les appareils électriques ou électroniques dans un point de ramassage de sa ville ou dans un magasin. Ceci afin qu'ils peuvent être écoulés d'une façon écologique, indépendamment si ceux-ci comprennent des substances nocives.

- Retirez la batterie avant d'écouler l'appareil (voir paragraphe 4.3). Ne jetez pas les batteries usagées avec les déchets ménagés, mais livrez-les comme petits déchets ménagés ou apportez-les dans un point de ramassage pour batteries dans un magasin.
- Prenez contact avec le service public communal ou votre commerçant pour l'écoulement.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 13 27-11-2013 16:21:29

3 DESCRIPTION DES FONCTIONS

3.1 Téléphone

1. Haut-parleur pour parler
2. Display (voir paragraphe 3.3)
3. Touche SOS
4. Lampe de poche
5. Haut-parleur pour sonnerie / mains-libre
6. Couvercle
7. Raccord du chargement pour l'adaptateur d'alimentation (Micro USB).
8. Raccord du chargement pour le station de chargement
9. Raccordement d'écouteur (4-polaire, 3.5mm)
10. Microphone

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 14 27-11-2013 16:21:29

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 15 27-11-2013 16:21:31

3.2 Touches

Touche de liaison :

Pour répondre aux appels ou pour choisir des numéros.
En veille : l'historique des appels s'ouvre

Touche gauche / droite douce :

Effectuent la fonction qui d'affichent sur le display au-dessus de ces touche.

Touche allumé/éteint/fin :

Pour clôturer des appels téléphoniques
En veille : désactiver le téléphone (tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes), tenir à nouveau la touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer le téléphone.
Lors des appels entrants : refuser l'appel

Pendant SOS: Pour clôturer SOS

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 16 27-11-2013 16:21:32

Touche SOS :

Démarrer le mode alarme à tous moments tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes (si activé). Voir aussi le chapitre 10.6.

Touche de navigation :

Pour feuilleter dans les paramètres lors de la programmation. En veille : ouvrir le menu rapide (touche ▲) ou ouvrir la boîte d'entrant (touche ▼).

Touche * (petite étoile) :

Pendant une conversation: touche 'petit carré' pour les télé services

Lors la composition des numéros: appuyez deux fois pour le code international (+) pour téléphoner à un numéro à l'étranger.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 17 27-11-2013 16:21:33

Touche # (petit carré):

Pendant une conversation: touche ‘petit carré’ pour les télé services.
En veille (tenir pendant 2 sec.): activer ou désactiver touts les sons
Lors de la composition de message SMS: touche de changement entre majuscules, minuscules et chiffres.

Clavier :

Pour introduire le numéro, le nom ou un message SMS.

3.3 Symboles d’ecran

Indication de la force du signal.

Le téléphone cherche le reseau

Indication que le téléphone utilise un autre réseau que celui de votre provider.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 18 27-11-2013 16:21:34

Indication de la batterie.

La fonction alarme est activée.

Indication que la mélodie lors d'un appel est activée.

Indication que la mélodie et le vibreur est activé.

Indication que l'écouteur est raccorder.

Vous avez reçu un nouveau message SMS.

Vous avez des appels en absences encore non lus.

La fonction pour passer un appel est activée.

Le clavier est verrouillé.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 19 27-11-2013 16:21:36

4 BATTERIE

4.1 Charger l'accu

Attention! Utilisez uniquement l'accu et l'adaptateur d'alimentation qui est livré avec. L'utilisation d'autres modèles peut causer des endommagements au téléphone qui ne sont pas couverts par les conditions de garantie. Ne jamais charger le téléphone quand la cache arrière est enlevé.

Mettez la petite fiche de l'adaptateur directement à l'arrière du téléphone. Maintenant mettre l'adaptateur dans la prise de courant 230V; une animation d'une batterie qui se charge, s'affiche dans la fenêtre.

Dès que l'écran affiche que la batterie est complètement chargée (l'animation en haut à droite s'arrête), vous pouvez retirer l'adaptateur des la prise de courant et le retirer du téléphone. Vous pouvez choisir

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 20 27-11-2013 16:21:36

de charger l'accu quand le téléphone est allumé ou éteint.
Le chargement d'une batterie vide peut prendre environ 3 heures.

4.2 La durée de l'accu

Une batterie chargée complètement à une durée jusqu'à 300 heures en stand by ou une durée d'appel jusqu'à 3 heures. Si cette durée à une diminution signifiance, cela veut dire que l'accu doit être remplacé.

La durée du fabriquant est dépendant du provider (si vous est loin d'un mat d'émission, cela coûte plus d'énergie d'émission) et de l'utilisation et des paramètres du téléphone (volume de la sonnerie, fonction vibrante activée ou désactivée, combien de temps que le display est allumé, etc.)

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 21 27-11-2013 16:21:36

Si la durée de l'accu diminue fortement, alors l'accu devrait être remplacé.

4.3 Remplacer l'accu

Éteignez votre téléphone et retirez la cache arrière si votre accu doit être remplacé.
Vous pouvez retirer l'accu du téléphone en le tirant avec par expl. votre ongle.
Écoulez votre vieil accu écologiquement en l'apportant dans un centre de ramassage pour petits Déchets Chimiques (PDC).

Les nouveaux accus sont livrables en tant qu'une partie de service via le numéro de service +32(0)32 385 666.

N'endommagez ou démontez jamais l'accu. Un accu défectueux ou usé doit être directement déposé à votre dépôt local pour déchet chimique.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 22 27-11-2013 16:21:36

5 FONCTIONNEMENT

5.1 Allumé et éteindre l'appareil

Allumé:
Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour allumer le téléphone. Introduisez le code PIN de votre carte SIM si ceci est demandé et appuyez sur la touche douce [Choisir].

Eteindre :
Tenez la touche 'allumer/éteindre/fin' enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone.

5.2 Choisir un numéro

Introduisez le numéro que vous voulez choisir via le clavier.

Appuyez brièvement sur la touche 'petite étoile' pour le code d'accès international, sur le display apparaît en signe +.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 23 27-11-2013 16:21:36

Vous pouvez effacer une introduction fautive avec la touche douce [Effacer].

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.3 Choisir dans les mémoires

En veille appuyez sur la touche douce [Noms].
Sélectionnez la mémoire souhaitée avec la touche vers le haut/vers le bas.
Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.4 Prendre l'appel

Appuyez sur la touche de liaison pour prendre l'appel entrant.

Appuyez sur la touche allumé/éteint/fin pour annuler l'appel sans le prendre.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 24 27-11-2013 16:21:36

5.5 Choisir dans la liste des appels

Appuyez sur la touche de liaison quand le téléphone est en veille.

Avec la touche vers le haut/vers le bas chercher le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche de liaison pour choisir ce numéro.

5.6 Volume de réception

Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour le régler pendant un appel téléphonique. Le niveau réglé est affiché sur l'écran.

5.7 Fonctions en téléphonant

Avec les touches douces vous disposez des fonctions suivantes en téléphonant :

Touche droite: Mains... (Mains libres):
Appuyez sur la touche droite douce pen-

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 25 27-11-2013 16:21:36

dant la conversation pour entendre la conversation par l'haut-parleur, afin que vous puissiez téléphoner sans devoir tenir le téléphone à votre oreille. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver les mains libres.

Touche gauche: Options:
Mettre en attente / Reprendre:
Choisissez cette option pour mettre la conversation en attente. Vous pouvez reprendre la conversation via le même menu.

Nouvel appel:
Choisissez cette option pour commencer une nouvelle conversation (changement de conversation).

Répertoire:
Ouvrir le menu Annuaire / la liste des contacts pendant la conversation.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 26 27-11-2013 16:21:36

Historique des appels:
Ouvrir le menu d'appels pendant la conversation.

Messages:
Ouvrir le menu SMS pendant la conversation.

Sourdine:
Désactiver le microphone avec ceci, afin que votre correspondant n'entende rien. Ici vous voyez le statut actuel, utilisez la touche douce (activer) ou (désactiver) pour modifier le statut.

DTMF:
Activez ou déactivez le tonalité avec ceci. DTMF veut dire que vous entendez un son à chaque fois que vous appuyez sur un chiffre, et est souvent utilisé chez les téléopérateurs. Cette fonction est activée standard.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 27 27-11-2013 16:21:36

Interrompre la conversation:
Vous pouvez terminer la conversation et retourner à l'écran principal avec la touche 'allumer/éteindre/fin'.

5.9 Ouvrir le menu

En appuyant sur la touche douce [Menu] pendant que le téléphone est en veille vous pouvez ouvrir le menu. Vous pouvez choisir un menu en appuyant sur les touches vers le haut et vers le bas, avec la touche douce [Choisir] vous pouvez ouvrir le menu sélectionné. Les différents menus et fonctions ici sont décrits dans le chapitre 6 jusqu'à 11.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 28 27-11-2013 16:21:36

6 RÉPERTOIRE

Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire interne du téléphone ou sur votre carte SIM. noms et numéros dans la mémoire de l'annuaire téléphonique. La capacité de votre carte dépend de la carte SIM même.

6.1 Structure du menu du répertoire :

Répertoire	**Ajouter nouveau**	
	Contacts	**Afficher**
		Composer
		Envoyer un message
		Éditer
		Copier
		Effacer
		Réglages du répertoire

6.2 Ajouter nouveau

Vous pouvez créer un nouveau contact avec l'option [Ajouter nouveau].
Choissisez d'abords u endroit de sauvegarder (SIM ou téléphone).
Choisissez éditer le numéro ou le nom avec

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 29 27-11-2013 16:21:36

la touche de navigation et la touche douce. Ci-après vous pouvez introduire un numéro et un nom avec le clavier.

En introduisant le nom vous pouvez appuyez sur la touche # pour changer entre majuscules, minuscules ou chiffres. Avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux et des points de ponctuation et pour un vide vous devez appuyer sur la touche 0.

Programmer des numéros pour des situations d'urgences:
In Case of Emergency (abrévié: ICE) est une abréviation internationale créée en 2005.
Elle est destinée à indiquer la personne de contacte principale lorsqu'il s'est passé quelque chose avec quelqu'un. Les services d'aide peuvent utiliser ceci pour identifier une victime et pour avoir d'éventuelles informations médicales.
Il est important que ces numéros soient facile à retrouver, et devraient donc ce trouvés au début de l'annuaire téléphonique. Pour ceci les accords suivants ont été convenus pour

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 30 27-11-2013 16:21:36

les noms de contacts aux numéros :

0 + X + Description

Ici X est un chiffre entre 1 et 9.
Les contacts ICE doivent donc être introduits et affichés de la façon suivante dans l'annuaire téléphonique :

01Annie
02Epoux
03Mère

Malgré que cette introduction peut être très facile il n'a jamais été décidé que le service d'ambulance téléphonera. A ce moment là il n'y a pas d'obligation pour ceci et c'est à cause de cela que dans la plus part des cas c'est seulement à l'hôpital que les personnes de contacts introduits selon cette méthode seront appelés.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 31 27-11-2013 16:21:36

6.3 Envoyer un message texte

Avec cette option vous ouvrez directement l'ecran pour un nouveau message. Le contact choisi sera programmé comme destinateur.

6.4 Éditer

Avec cette option vous pouvez changer le nombre ou le nom.

6.5 Copier

Avec cette option vous pouvez copier un contact de la mémoire du téléphone dans la mémoire de la carte et vice versa.

6.6 Effacer

Avec cette option vous pouvez effacer le contact.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 32 27-11-2013 16:21:36

6.7 Réglages

État

Ici vous pouvez voir combien de mémoire est utilisé et combien est encore libre.

Serveur de messages

Ici vous pouvez programmer le numéro de votre voicemail. Après avoir programmé votre numéro de voicemail, vous pouvez appeler le voicemail en gardant touche 1 enfoncé pendant quelques secondes.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 33 27-11-2013 16:21:36

7 MESSAGES

SMS veut dire Short Message Service (Service Messages Courts). Le téléphone a une mémoire standard pour 100 messages SMS.

7.1 Structure du menu du messages

Messages	Ecrire un message	Envoyer à
		Méthode d'entrée
		Avancé
		Enregistrer
	Boîte de réception	Afficher
	Brouillons	Envoyer
	Boîte de sortie	Répondre
	Messages envoyés	Effacer
		Éditer
		Effacer tout
		Enregistrer
	Réglages SMS	État
		Compteur SMS
		Enregistrer
		Stockage pré...

7.2 Créer un message SMS (Écrire)

Créer un message avec le clavier. A l'introduction du message vous pouvez changer entre des majuscules, minuscules, premières lettres majuscules ou des chiffres

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 34 27-11-2013 16:21:36

avec la touche # ; avec la touche * vous pouvez choisir des caractères spéciaux ou des ponts de ponctuation pour un blanc appuyez sur la touche ‘0’. Utilisez la touche de navigation pour déplacer le curseur pour par expl. faire des corrections ou pour insérer du texte. Utilisez la touche douce [Effacer] pour effacer des caractères.

Le nombre de caractères restant pour un SMS est affiché en haut à droite, ici vous voyez le nombre de caractères utilisés pour ce message. Vous pouvez envoyer un long message SMS existant en maximum trois messages SMS. Le coût de trois SMS est facturé si ce chiffre ‘3’ est affiché pour le message envoyé.

Utilisez la touche douce [Options] pour envoyer votre message, pour modifier le langue d’entree, pour insérer un nom ou numéro ou pour sauvegarder le message dans les Boîte de sortie.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 35 27-11-2013 16:21:36

7.3 Lire des messages (Réception)

Dès qu'un nouveau message SMS est reçu, il y aura une sonnerie d'SMS qui retentira et un symbole de SMS sera affiché. Appuyez sur la touche douce [Afficher] pour lire directement le nouveau message SMS, ou sur la touche douche [Retour] pour retourner au menu principal.

Dans le boîte de réception vous pouvez trouver tous les messages entrants. Utilisez la touche vers le haut/vers le bas pour monter ou descendre dans le texte.

7.4 Messages composés (Sortie, Brouillons et Envoyés)

Dans les brouillons vous retrouvez tous les messages n'envoyés pas que vous avez sauvegardés.

Dans le Boîte de sortie vous retrouvez les messages pour lesquels l'envoie a été annulé ou est raté

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 36 27-11-2013 16:21:36

Dans les messages envoyés vous retrouvez tous les messages envoyés que vous avez sauvegardés.

7.5 Options lors de la lecture du message

Quand vous avez lu le message vous pouvez effectuer les fonctions suivantes avec la touche douce [Options]:

- Envoyer : Avec ceci vous pouvez mettre le message reçu dans un nouveau message SMS. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
- Répondre : Avec ceci vous renvoyez un message écrit. (Uniquement disponible pour les messages reçus)
- Effacer: Pour effacer le message SMS.
- Éditer : Avec ceci vous pouvez retravailler un message SMS avant de l'envoyer (Uniquement disponible pour les messages envoyés)
- Enregistrer: Pour sauvegarder les numéros qui se trouvent dans le message.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 37 27-11-2013 16:21:36

7.6 Réglages SMS

- État: Ici vous pouvez voir combien de pourcent de la mémoire est encore disponible pour la sauvegarde des messages.
- Compteur SMS: Dans ce menu vous trouvez un sommaire des messages SMS reçus et envoyés. Dans ce menu vous pouvez également remettre les compteurs à zéro.
- Enregistrer... : Avec cette paramètre vous pouvez déterminer d'activer ou désactiver lors de la sauvegarde des messages envoyés avec succès.
- Stockage pré... : Avec ceci vous pouvez déterminer où les messages doivent être sauvergardé standard; dans le téléphone ou la mémoire de la carte SIM.Lorsque la mémoire choisie est pleine, l'autre mémoire sera automatiquement utilisée.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 38 27-11-2013 16:21:36

8 HISTORIQUE DES APPELS

Le téléphone retient les données des derniers appels (aussi bien les messages reçus, les messages composés que les messages en absence).

8.1 Menu de structure des appels

Appels	**En absence**	**Afficher**
	Effectués	**Composer**
	Reçus	**Envoyer un message**
		Enregistrer dans Répertoire
		Effacer
	Effacer journal	

9.2 Voir l'historique des appels

A appels en absences vous pouvez voir tous les appels en absences. Quand vous avez des appels en absences que vous n'avez pas encore regardées dans ce sommaire, vous le voyez sur l'écran de veille. Avec la touche [Option] vous pouvez effectuer divers opérations:

- Afficher: Regardez les détails de l'appel

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 39 27-11-2013 16:21:36

- Composer: Appelez au contact de cet appel
- Envoyer un message: Créez un nouveau SMS, dans lequel le contact de cet appel est automatiquement rempli en tant que destinataire.
- Enregistrer dans Répertoire: Pour sauvegarder le contact dans la mémoire.
- Effacer: Effacez cet appel de l'historique des appels.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 40 27-11-2013 16:21:36

9 SOS

Vous pouvez programmer la fonction SOS à souhait dans le menu ‘SOS’, modifier le message voix et programmé jusqu’à 5 numéros à appeler si la fonction SOS est activé.

9.1 Menu de structure de SOS

SOS	On/Off	Activé	
		Désactivé	
	Réglage numéro	Ajouter à répertoire	
		Entrez le numéro	
	Réglage mes. de son sortie	Défaut	
		Utilisateur	Choisir
			Enregistrer
			Lecture
			Effacer

9.2 Réglages SOS

On/Off: avec celle-ci vous pouvez allumer ou éteindre la fonction SOS. Désactiver la fonction quand elle n’est pas utilisée peut éviter qu’elle soit activée par mégarde. Choisir [Activé] ou [Désactivé] pour modifier le statut.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 41 27-11-2013 16:21:36

Numéros: Programmez ici jusqu'à 5 numéros lesquels seront appelés.

Réglage messsage de son sortie:
Ici vous pouvez enregistrer un message. Le message est lu après l'un des cinq contacts prend l'appel SOS.
Le message défaut contient le texte: ''Ceci est un appel d'urgence, appuyez sur 0 pour prendre l'appel''

Tip: Ajoutez le numéro de secours (112) à votre liste d'alarme à la place numéro cinque. Ainsi l'aide correcte peut être offerte si les quatre autres numéros ne sont pas accessibles.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 42 27-11-2013 16:21:36

9.3 Utilisation de SOS

Démarrer le mode alarme à tous moments tenir la touche enfoncée pendant 3 secondes en cas d'une situation d'urgence. Faites attention de ne pas appuyez par mégarde sur cette touche. Appuyez sur la touche SOS pour terminer le mode SOS.

19.4 SOS Fonctionnement

Les choses suivantes arrivent quand vous activez le mode:

1. Un son d'ambulance retenti pour alarmer les personnes dans votre entourage.

2. Le premier numéro est appelé.
   A: Si quelqu'un décroche:
   - Votre téléphone active la fonction haut-parleur et le texte retenti pendant maximum 60 secondes.
   - Si la personne n'appuie pas sur 0, alors le numéro SOS suivant est choisi

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 43 27-11-2013 16:21:37

après maximum 60 secondes ou dès que la personne qui est appelée interrompe la liaison.
- Si la personne appuie sur 0, alors le texte d'alarme s'arrête est vous pouvez expliquer la situation pendant que la fonction haut-parleur de votre téléphone est activée et donc vous ne devez pas tenir le téléphone dans vos mains. Cette conversation n'est pas limitée dans le temps.
- Si cette personne ne peut pas vous apporter de l'aide et interrompe la liaison, alors le numéro SOS suivant est appelé.
- Si cette personne peut vous apporter de l'aide, alors elle doit appuyer sur les touches 1 et 2 de son téléphone. La liaison reste active mais le statut SOS de votre téléphone se termine maintenant.

B. Si personne ne décroche:
- La liaison est interrompue après le message du réseau ou après le voicemail.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 44 27-11-2013 16:21:37

3. Le deuxième (jusqu'au cinquième) numéro est appelé s'ils sont programmés.

4. Tout le processus est répété à partir de l'étape 3.

Pesez-y que vous pouvez à tous moments fermer le mode SOS en appuyant sur la touche allumer/éteindre/fin.

Chaque numéro SOS est appelé jusqu'à maximum 3x aussi longtemps que le code 1-2 n'est pas introduit, Attention, également les numéros qui ont déjà réagis avec la touche 0 !

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 45 27-11-2013 16:21:37

10 PARAMÈTRES

Dans ce menu vous pouvez programmer le téléphone complètement selon vos souhaits:

10.1 Menu de structure des paramètres

Paramètres	**Paramètres de tonalité**	**Activer**
		Personnaliser
		Remettre à l'état initial
	Réglage du téléphone	**Date et heure**
		Langue
		Afficher
		Clé spécialisée
		Mode Vol
	Réglages d'appels	**Appel en attente**
		Renvoi d' appel
		Blocage d'appel
		Changement de ligne
		Réglages avancés
	Sécurité	**Sécurité SIM**
		Sécurité téléphone
	Restaurer	

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 46 27-11-2013 16:21:37

10.2 Sonnerie

Via les profiles vous pouvez reconvertir, dépendant de la situation, le volume de la sonnerie, l'état de vibration, touche d'appel et.

Il y a toujours divers profiles de prêt pour les situations les plus utilisées (Général, Silencieux, Réunion et Extérieur).

Avec l'option [Personalliser] vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Type d'alerte: Type d'alerte: Ici, il est possible de modifier le vibration.
- Type de sonnerie: Ici, vous pouvez programmer ou le sonnerie jouer une fois, répéter ou montant.
- Sonnerie: Ici, il est possible de modifier le son d'appel.
- Volume: Ici, il est possible de modifier le volume de sonnerie.
- Message: Ici, il est possible de modifier le

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 47 27-11-2013 16:21:37

son de messages entrants.

- Clavier: Ici, vous pouvez programmer le ton de touches de clavier; Silencieux, Clic, Son ou Voix.

10.3 Téléphone

Ici vous pouvez introduire l'heure et la date actuelle ou déterminez si celles-ci doivent être affichées quand le téléphone est en veille. Ici vous pouvez aussi programmer l'éclairage, image de fond et luminosité de l'écran, définir la langue su menu, vous pouvez aussi attribuer un réglage aux la liste rapide (raccourcis). Vous pouvez ouvrir cette liste avec la touche vers le haut.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 48 27-11-2013 16:21:37

10.4 Réglages d'appels

- Appel en attente: Définissez si vous le permettez qu'un deuxième appel puisse entrer pendant que vous êtes en communication. En changeant de conversation vous pouvez prendre cet appel et éventuellement l'ajouter à votre conversation actuelle (conférence).
- Renvoi d'appel: Ici vous définissez dans quelles situations les appels entrants doivent être automatiquement transmis vers votre voicemail ou vers un autre numéro.
- Blocage d'appel: Ici vous définissez dans quelles situations aussi bien les appels entrants que sortants peuvent être permis.
- Réglages avancés:
    - Rappel automatique: Si un appel sortant echec, cette option décidera si il retente automatiquement.
    - Rappel du temps d'appel: programmer un maximum de durée d'appel et programmer recevoir un son d'avertissement.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 49 27-11-2013 16:21:37

- Mode réponse: Ici, vous pouvez programmer prendre un appel entrants avec quelle clef.

10.5 Réglage de securité

Ici vous définissez si le téléphone doit demander des codes pour limiter l'utilisation, vous pouvez également programmer les codes.

- SIM-lock / PIN:

Le SIM-lock - ou PIN – est un code qui protège votre carte SIM contre l'utilisation illégitime.
Si le code PIN est demandé alors que vous ne l'avez pas programmé, il est possible de le trouver dans la documentation de votre carte.

- PIN2:

PIN2 est un code qui ferme les fonctions avancées (comme internet). Avec ceci vous pouvez donner accès à quelqu'un pour téléphone mais pas pour par empl. Aller sur Appels restreints.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 50 27-11-2013 16:21:37

- PUK:

Si vous avez introduit trois fois un mauvais code PIN, vous devez introduire le code PUK. Ce code se trouve généralement aussi dans la documentation de votre SIM.

- Verrouillage téléphone / mot de passe:

Vous pouvez non seulement sécuriser votre carte SIM, mais vous pouvez également bloquer vous-même votre téléphone avec un code, afin que personne ne puisse voir les données du téléphone en mettant utilisant une autre carte SIM.

Standard ce code de téléphone est ‘1122’

10.6 Restaurer paramètres d’usine

Après avoir introduit le code du téléphone, avec ceci vous pouvez rétablir la configuration originale (standard). Les contacts, les messages et le reste des fichiers sauvegardés sont conservés.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 51 27-11-2013 16:21:37

11 ORGANISATEUR

Ici vous trouvez diverses fonctions utiles, comme une calculatrice, un calendrier, un réveil, une liste tâches, fin de conversions, conversion de devise et chronomètre

11.1 Menu de structure des outils

Organisateur	**Calendrier**	**Aller à la date** **Aller à ajourd'hui** **Allér à la vue hebdo/mensuelle**
	Calculatrice	
	Alarme	
	Service	

11.2 Calendrier

Avec cette fonction vous avez toujours un calendrier à la main. Vous pouvez feuilleter dans les jours avec le touche de navigation.

11.3 Calculatrice

Avec cette fonction vous avez toujours une calculatrice à la main. Utilisez le cla-

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 52 27-11-2013 16:21:37

vier pour introduire un chiffre, et utilisez la touche vers le haut/bas pour choisir entre décompter, additionner, diviser ou multiplier. Avec la touche # vous pouvez mettre une décimale, appuyez sur la touche douce [OK] pour le résultat.

11.4 Alarme

Avec cette fonction vous pouvez programmer une heure de réveille.
Vous pouvez déterminer si l'alarme doit sonner qu'une fois, programmer l'état de sommeille et déterminer le son.

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 53 27-11-2013 16:21:37

12 LAMPE DE POCHE

A côté de toutes les fonctions dans le menu, le téléphone à encore une lampe de poche.

Vous pouvez allumer ou éteindre la lampe de poche avec appuyez le touche 0 pendant 3 secondes.

13 DECLARATION DE CONFORMITE

Cet appareil répond aux conditions et les dispositions essentiels comme décrit des les directives Européennes 1999/5/EC. La déclaration de conformité est disponible sur notre site web (Voir le site Internet à la dernière page de ce mode d'emploi).

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 54 27-11-2013 16:21:37

14 SPECIFICATIES

Réseau:	GSM900 / DSC1800
SAR:	<1,0W/kg / <1,0W/kg
Dimensions:	114 x 50 x 16 mm
Accu:	Li-Ion, 3.7V 900mAh
Stand-by Durée:	jusqu'à 350 heures *(Dépendant du réseau)*
Durée d'appel:	jusqu'à 3 heures *(dépendant de comment le téléphone est programmé et comment il est utilisé)*
Poids:	78 gr (accu incl.)

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 55 27-11-2013 16:21:37

15 TABLE DES MATIÈRES

1 Notions 4

2 Indications de sécurité importantes . 7
2.1 Important 7
2.2 Avertissements 7
2.3 Contenu de la livraison 12
2.4 Indications pour l'écoulement 12

3 Description des fonctions 14
3.1 Téléphone 14
3.2 Touches 16
3.3 Symboles d'ecran 18

4 Batterie 20
4.1 Charger l'accu 20
4.2 La durée de l'accu 21
4.3 Remplacer l'accu 22

5 Fonctionnement 23
5.1 Allumé et éteindre l'appareil 23
5.2 Choisir un numéro 23
5.3 Choisir dans les mémoires 24
5.4 Prendre l'appel 24

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 56 27-11-2013 16:21:37

5.5 Choisir dans la liste des appels 25
5.6 Volume de réception 25
5.7 Fonctions en téléphonant 25
5.9 Ouvrir le menu 28

6 Répertoire 29
6.1 Structure du menu du répertoire :.... 29
6.2 Ajouter nouveau 29
6.3 Envoyer un message texte 32
6.4 Éditer 32
6.5 Copier 32
6.6 Effacer 32
6.7 Réglages 33

7 Messages 34
7.1 Structure du menu du messages..... 34
7.2 Créer un message SMS (Écrire) 34
7.3 Lire des messages (Réception)..... 36
7.4 Messages composés (Sortie, Brouillons et Envoyés) 36
7.5 Options lors de la lecture du message 37

8 Historique des appels 39
8.1 Menu de structure des appels 39
8.2 Voir l'historique des appels..... 39

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 57 27-11-2013 16:21:37

9 SOS 41
9.1 Menu de structure de SOS 41
9.2 Réglages SOS 41
9.3 Utilisation de SOS 43
9.4 SOS Fonctionnement 43

10 Paramètres 46
10.1 Menu de structure des paramètres 46
10.2 Sonnerie 47
10.3 Téléphone 48
10.4 Réglages d'appels 49
10.5 Réglage de securité 50
10.6 Restaurer paramètres d'usine 51

11 Organisateur 52
11.1 Menu de structure des outils 52
11.2 Calendrier 52
11.3 Calculatrice 52

12 Lampe de poche 54

13 Declaration de conformite 54

14 Specificaties 55

15 Table des matières 56

16 Garantie 59

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 58 27-11-2013 16:21:37

16 GARANTIE

Vous avez une garantie de 24 MOIS après la date d'achat sur le téléphone. Durant cette période nous vous garantissons une réparation sans frais sur les défaillances du matériel et les défauts de fabrication. Ce après l'appréciation définitive de l'importateur.

COMMENT AGIR :
Si vous remarquez une défaillance, consultez d'abords le mode d'emploi. Si celle-ci ne vous donne pas de réponses définitives, consultez alors le fournisseur de ce téléphone ou le département service de Profoon ou numéro de téléphone +32(0)32 385 666.

LA GARANTIE EXPIRE :
Lors d'une utilisation incompétente, mauvais branchement, placement de mauvais accus ou d'accus qui fuit, l'utilisation de pièces de rechanges ou d'accessoires non originaux, la négligences pour des défaillances causées par l'humidité, le

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 59 27-11-2013 16:21:37

feu, une inondation, coup de la foudre et catastrophes naturelles. Lors de la réparation ou changement faite par une tierce personne. Lors d'un mauvais transport de l'appareil sans un emballage approprié et si l'appareil n'est plus accompagné de la preuve de garantie et du bon ticket d'achat. Toutes autres responsabilités, comme suite d'éventuels dommages, sont exclues

Nous nous gardons le droit d'effectuer des modifications techniques et formelles pour améliorer et progresser avec le produit.

v1.0

CE 0700

PM777-Manual-FR-v1.0.indd 60 27-11-2013 16:21:38